



| | | |
|----|---------|---|
| 1 | 008.401 | Пыльник патрона DS |
| 2 | 008.402 | Кольцо стопорное муфты 18Х2 DS |
| 3 | 008.403 | Шайба опорная муфты DS |
| 4 | 008.404 | Кожух муфты DS |
| 5 | 008.405 | Пружина кожуха муфты компрессионная 28.9Х2Х65 DS |
| 6 | 008.406 | Корпус цилиндра DS |
| 10 | 008.407 | Кольцо уплотнительное 48Х33.5Х7 DS |
| 11 | 008.408 | Шайба плоская 55Х45Х1.25 DS |
| 12 | 008.409 | держатель бура DS |
| 13 | 008.410 | Стальной шарик 7.14 DS |
| 14 | 008.411 | Кольцо уплотнительное 11Х2 DS |
| 15 | 008.412 | Ударник вторичный DS |
| 16 | 008.413 | Кольцо уплотнительное 20Х2 DS |
| 17 | 008.414 | Кольцо уплотнительное 19Х3 DS |
| 18 | 008.415 | Ударник первичный (боек) DS |
| 19 | 008.416 | Кольцо пружинное (стопорное) 33Х2 DS |
| 21 | 008.417 | Цилиндр DS |
| 22 | 008.418 | Стальной шарик 7.94 DS |
| 23 | 008.419 | Штифт цилиндрический 3х3х16 DS |
| 24 | 008.420 | Пружина 5.5Х1.1Х12 DS |
| 27 | 008.421 | Втулка пластиковая DS |
| 28 | 008.422 | Шайба плоская 59.7Х48Х1.2 DS |
| 29 | 008.423 | Кольцо уплотнительное 55.5Х2.5 DS |
| 30 | 008.424 | Стальной шарик 5.5 DS |
| 32 | 008.425 | Шестерня коническая большая DS |
| 33 | 008.426 | Кольцо пружинное (стопорное) 27.7Х1.8 DS |
| 34 | 008.427 | Палец (штифт) поршневой 6Х24 DS |
| 35 | 008.428 | Поршень DS |
| 36 | 008.429 | Шатун поршня DS |
| 37 | 008.430 | Подшипник игольчатый 12Х8Х10 DS |
| 38 | 008.431 | Кольцо стопорное 47 DS |
| 39 | 008.432 | Масляной подшипник |
| 40 | 008.433 | крышка корпуса редуктора |
| 44 | 008.434 | Крышка для обслуживания (добавления смазки) DS |
| 45 | 008.435 | Кольцо уплотнительное 38Х2 DS |
| 50 | 008.436 | Вал с малой конической шестерней DS |
| 51 | 008.437 | Пружина стопорная 44Х2Х25 DS |
| 53 | 008.438 | Пластина стопорная DS |
| 54 | 008.439 | Кольцо пружинное (стопорное) 55Х2 DS |
| 55 | 008.440 | Пружина коническая компрессионная 25Х15Х1.5Х27 DS |
| 56 | 008.441 | Муфта передаточная |
| 57 | 008.442 | Кольцо пружинное (стопорное) 11.5Х1.2 DS |
| 58 | 008.443 | Шестерня приемная (вторичная)DS |
| 59 | 008.444 | Шайба 18Х7Х1 DS |
| 61 | 008.445 | Коленчатый вал DS |
| 63 | 008.446 | Кольцо пружинное (стопорное) 13.5Х1 DS |

| | | |
|----|---------|--|
| 64 | 008.447 | Кольцо пружинное (стопорное) 35 DS |
| 65 | 008.448 | Муфта первична DS |
| 66 | 008.449 | Шестерня ведущая (первичная) DS |
| 67 | 008.450 | Кольцо стопорное DS |
| 68 | 008.451 | шайба 1.3x2.3x11 |
| 70 | 008.452 | пластина 1 |
| 71 | 008.453 | пластина 2 |
| 72 | 008.454 | Кольцо уплотнительное корпуса редуктора DS |
| 73 | 008.455 | Корпус редуктора DS |
| 74 | 008.456 | Кнопка стопорная ручки переключения режимов DS |
| 75 | 008.457 | Пружина ручки переключения режимов 6.2Х0.7Х20.5 DS |
| 76 | 008.458 | Кольцо уплотнительное ручки переключения режимов 16Х2 DS |
| 77 | 008.459 | Головка ручки переключения режимов DS |
| 78 | 008.460 | Кольцо пружинное (стопорное) 20 DS |
| 79 | 008.461 | Ручка переключения режимов DS |
| 82 | 008.462 | Шайба 22Х13Х0.3 DS |
| 83 | 008.463 | Ротор (Якорь) DS |
| 84 | 008.464 | Шайба ротора нижняя 16.5Х8.2Х0.5 DS |
| 86 | 008.465 | Защита статора (пыльник) DS |
| 87 | 008.466 | Винт статора ST4.8Х50 DS |
| 88 | 008.467 | Статор DS |