



1	008.601	Наконечник (пыльник) патрона резиновый
2	008.602	Кольцо пружинное (стопорное) муты 28×2
3	008.603	Шайба опорная муты
4	008.604	Кожух муты
5	008.605	Пружина кожуха муты компрессионная
6	008.606	Шайба опорная пружины
10	008.607	Крышка корпуса редуктора передняя
11	008.608	Кольцо уплотнительное крышки редуктора передней 68×3
12	008.609	Сальник
13	008.610	Кольцо уплотнительное наконечника цилиндра 38×2.5
14	008.611	Ролик стальной 8×19.5
15	008.612	Наконечник цилиндра
16	008.613	Кольцо уплотнительное ударника 28×3
17	008.614	Ударник вторичный
18	008.615	Посадочное ударника вторичного
19	008.616	Шайба буерная
20	008.617	Шайба антивибрационная
21	008.618	Кольцо стопорное 68
22	008.619	Подшипник 61909-RS
23	008.620	Кольцо стопорное 45×2.5
24	008.621	Кольцо стопорное 58×45.2×3
25	008.622	Кольцо уплотнительное цилиндра 45×6
26	008.623	Ролик стальной 10×6.5
27	008.624	Цилиндр
28	008.625	Боек
29	008.626	Кольцо уплотнительное поршня φ40×φ5
30	008.627	Поршень
31	008.628	Палец
32	008.629	Шатун
33	008.630	Подшипник игольчатый шатуна NK1416
34	008.631	Корпус редуктора
35	008.632	Прокладка корпуса редуктора
36	008.633	Крышка корпуса редуктора нижняя
37	008.634	Втулка посадочная игольчатого подшипника
38	008.635	Подшипник игольчатый K1412
39	008.636	Диск предохранительной муфты
40	008.637	Пружина предохранительной муфты
41	008.638	Ролик предохранительной муфты 6×6
42	008.639	Шестерня предохранительной муты
43	008.640	Шайба демпферная
44	008.641	Вал с малой конической шестерней
45	008.642	Подшипник скольжения
46	008.643	Шестерня малая (ведомая)
47	008.644	Муфта
48	008.645	Пластина муфты стопорная
49	008.646	Вилка переключения режимов
50	008.647	Пружина торсионная
51	008.648	Подшипник игольчатый NK1816

52	008.649	Коленчатый вал
53	008.650	Шестерня малая коленчатого вала
54	008.651	Подшипник упорный роликовый АХК1835
55	008.652	Стержень подшипника направляющий
57	008.653	Правая часть ручки
59	008.654	Посадочное антивибрационной вилки
60	008.655	Вилка антивибрационная
61	008.656	Пружина антивибрационная
62	008.657	Ручка вспомогательная на резьбе
64	008.658	Пластина крепежная для вспомогательной ручки
68	008.659	Щеткодержатель
69	008.660	Задняя крышка корпуса статора (двигателя)
70	008.661	Регулятор оборотов
73	008.662	Катушка индуктивности
74	008.663	Усилитель кабеля
75	008.664	Шнур сетевой
76	008.665	Левая часть ручки
77	008.666	Индикатор светодиодный
78	008.667	Конденсатор
79	008.668	Выключатель
81	008.669	Клемма клиновая
82	008.670	Индикатор износа щеток
83	008.671	Щетка угольная
84	008.672	Корпус статора (двигателя)
85	008.673	Статор
87	008.674	Защита статора
88	008.675	Пружина ручки переключения режимов
89	008.676	Ручка переключения режимов
90	008.677	Кольцо уплотнительное 33×3
94	008.678	Крышка редуктора верхняя
95	008.679	Кольцо пружинное стопорное
96	008.680	Кольцо пружинное стопорное 24X15.2X1
97	008.681	Подшипник ротора осевой малый 609-2Z
98	008.682	Ротор (Якорь)
99	008.683	Посадочная опора подшипника ротора
101	008.684	Кольцо пружинное (стопорное) 32
102	008.685	Маслоотделитель
103	008.686	Кольцо уплотнительное 40×3
106	008.687	Зажим дополнительной рукоятки
107	008.688	Кольцо зажимное дополнительной рукоятки
108	008.689	Корпус дополнительной рукоятки
109	008.690	Зажимное седло дополнительной рукоятки
110	008.691	Барашек дополнительной рукоятки
113	008.693	Кольцо уплотнительное 34*1.5
114	008.694	Кольцо стопорное
115	008.695	Головка ручки переключения режимов